Bevel Mate®

Bevel heads / Freeskoppen / Fräsköpfen / Cabezales de corte



Available in / Verkrijgbaar in / Erhältlich in / Disponible en

STEEL — Steel / Staal / Stahl / Acero

PREMIUM — Premium / Premium / Premium / Premium

ALU — Aluminum / Aluminium / Aluminium / Aluminio

YouTube
www.youtube.com/beveltools

Beveltools B.V.
P.O. Box 190
6880 AD
Velp (Gld)
The Netherlands
T +31 (0)26 369 92 22
F +31 (0)26 369 92 23
E info@beveltools.com

Beveltools Inc.
11426 Moog Drive
Maryland Heights
MO 63146
United States
T +1 855 882 3835
F +1 314 567 0124
E sales@beveltools.com

Quick Start Manual

Bevel Mate® EBA 3.0

BEVEL TOOLS

www.beveltools.com

BEVEL TOOLS

Quick Start Manual
Bevel Mate® EBA 3.0

1 • Mounting the bevel head

1



2



3



2 • Usage

1 ON OFF

2





3 • Adjusting the depth

1 ON OFF

2



3



4 • Bevel direction



5 • Maintenance

1 ON OFF 50%



2 ON OFF 50%